



- HBS® = HANDBRANDSKÄCKARE
- LIX ☐☐☐ = LARMTRÖSKNAPP
- BP = BRANDPOST
- = NÖDUTGÅNG
- = UTRYMNINGSVÄG

Alla gångar = utrymningsvägar.
 Utrymningsvägar, nödutgångar (även utsidan), brandredskap, larmtryckknappar och skyltar får ej blockeras eller skymmas.

ERIKSBERGSHALLEN, PLAN 1			
QUALITY HOTEL 11			
ERIKSBERGSHALLEN med mått			
ingvar C			
DRÖM:	SKALA:	SKALA:	SKALA:
051122			